

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.


Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2023

Znaki towarowe

ezviz™, ™ oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNienie DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALÉŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANej JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Opis urządzenia	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	2
Pobieranie aplikacji EZVIZ	4
Dodanie syreny do aplikacji EZVIZ	4
Metoda 1: dodawanie poprzez skanowanie kodu QR	4
Metoda 2: dodawanie przy użyciu bramy sieciowej	5
Wybór odpowiedniej lokalizacji	7
1. Schemat instalacji.....	7
2. Prawidłowy test odległości	7
Instalacja syreny	8
Wybór źródła zasilania.....	8
Instalowanie syreny.....	9
Wymiana baterii.....	10
Test alarmu	11
Korzystanie z aplikacji EZVIZ	12
1. Podgląd na żywo	12
2. Ustawienia	13
Powiązanie inteligentne	15
Metoda 1 – Automatyczne powiązanie urządzeń	15
Metoda 2 – Ręczne powiązanie urządzeń	15
Konserwacja	16
Specyfikacje	16

Inteligentna syrena (zwana dalej syreną) to urządzenie ostrzegawcze o głośności do 105 dB. Wyposażona w jasny wskaźnik i fabrycznie zainstalowane baterie, syrenę można szybko zainstalować, skonfigurować i obsługiwać za pomocą aplikacji EZVIZ.

Urządzenie to można skonfigurować za pomocą aplikacji EZVIZ dla systemów iOS i Android. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push.

Opis urządzenia


1. Zawartość pakietu z produktem



Inteligentna syrena (1 szt.)




Podstawa montażowa
(1 szt.)



Szablon otworów (1 szt.)



Wstępnie
zainstalowana bateria
CR123A (4 szt.)



Zestaw wkrętów
(1 szt.)




Informacje dotyczące
przepisów (1 szt.)




Skrócony podręcznik
użytkownika (1 szt.)

- Wygląd urządzenia jest zależny modelu.
- Wszystkie rysunki w niniejszym podręczniku użytkownika mają jedynie charakter poglądowy.


2. Podstawowe informacje



Widok z przodu



Widok z tyłu



Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez 2s	Domyślne włączenie zasilania i przejście do trybu konfiguracji sieci *Po włączeniu, jeśli syrena nie połączy się z bramą, zostanie automatycznie wyłączona 3 minuty później.
Naciśnij raz w trybie gotowości	Połączona prawidłowo z bramą i odświeżony bieżący sygnał ZigBee Rozłączono z bramą i ponowiono próbę połączenia.
Dwukrotnie naciśnij w trybie gotowości	Wejdz w tryb testu alarmu
Naciśnij i przytrzymaj przez 5s	Przywróć ustawienia fabryczne i wejdz w tryb dodawania urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj przez 10s	wyłączenie zasilania

Wskazania LED

Miga szybko (czerwony)	Wejdz w tryb konfiguracji sieci
Szybkie miganie na czerwono z 3-sekundowym sygnałem dźwiękowym	Tryb testu alarmu
Szybkie miganie na czerwono z dźwiękiem alarmowym	Wyzwolenie alarmu włamaniowego/alarmu sabotażowego/alarmu spowodowanego poruszeniem
wyłączony	Wyłączenie zasilania/tryb czuwania

Brzęczyk


Jeden sygnał dźwiękowy	Włączenie zasilania/przejście do trybu konfiguracji sieci
Długi sygnał dźwiękowy	Wyłączanie
Dźwięk alarmu	Test alarmu działa/alarm wyzwolony

Złącze zasilania

(Jeśli nie wybrano zasilania baterijnego) Syrenę można podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania o parametrach DC 12 V 1 A lub wyższych.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



- i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie z aplikacjami.

Dodanie syreny do aplikacji EZVIZ


- i** Syrena powinna być używana z inteligentną bramą EZVIZ ZigBee (zwaną dalej „bramą”). Dodaj bramę do EZVIZ zgodnie z instrukcją obsługi bramy, a następnie dodaj syrenę do bramy.

Metoda 1: dodawanie poprzez skanowanie kodu QR


1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ i naciśnij ikonę dodawania urządzenia, aby wyświetlić okno skanowania kodu QR.
2. Zeskanuj kod QR, znajdujący się z tyłu syreny lub na okładce podręcznika użytkownika.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (dla pierwszego połączenia sieciowego i w stanie wyłączenia syreny) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania syreny przez 5 sekund (w trybie czuwania), aby syrena weszła w tryb dodawania urządzenia, a wskaźnik LED szybko migał na czerwono.



4. Dodaj syrenę do bramy zgodnie z instrukcjami kreatora w aplikacji.
5. Po pomyślnym dodaniu syreny do aplikacji, utwórz nową procedurę, łącząc inteligentne urządzenia EZVIZ z syreną, aby w pełni skorzystać z oferowanych funkcji. (W przypadku powiązanych operacji inteligentnego łączenia, zapoznaj się z częścią „Powiązanie inteligentne” w niniejszym podręczniku użytkownika).




- i** Powiązanie inteligentne jest niezbędne do korzystania z syreny, niepowiązana syrena nie może zapewnić pełnej obsługi alarmu.


Metoda 2: dodawanie przy użyciu bramy sieciowej

- i** Dodając syrenę do bramy, należy umieścić ją jak najbliżej bramy.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny bramy jeden raz, aby brama weszła w tryb dodawania urządzenia, a wskaźnik LED zacznie powoli migać na biało.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (dla pierwszego połączenia sieciowego i w stanie wyłączenia syreny) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania syreny przez 5 sekund (w trybie czuwania), aby syrena weszła w tryb dodawania urządzenia, a wskaźnik LED szybko migał na czerwono.



3. Pojawi się komunikat głosowy przypominający, że syrena została automatycznie dodana do bramy, a w tym samym czasie wskaźnik LED jest wyłączony i można zobaczyć dodaną syrenę w aplikacji EZVIZ.

- Jeśli wskaźnik LED nie świeci się, a syrena nie jest widoczna w aplikacji, co oznacza, że syrena nie została dodana do bramy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przejść do trybu konfiguracji sieci.
- Jeśli chcesz usunąć syrenę, wybierz jedną z poniższych metod, aby anulować powiązanie między syreną a bramą:
 - Wejdź na stronę szczegółów syreny w aplikacji EZVIZ, a następnie usuń syrenę;
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania syreny przez 5 sekund, aż ramka LED zacznie szybko migać na czerwono, aby zresetować, a następnie usunąć syrenę z bramy.

4. Po pomyślnym dodaniu syreny do aplikacji, powiąż inteligentne urządzenia EZVIZ z syreną, aby w pełni z niej korzystać. (Aby uzyskać informacje na temat operacji powiązania inteligentnego, zapoznaj się z częścią „Powiązanie inteligentne” w niniejszym podręczniku użytkownika).

Wybór odpowiedniej lokalizacji


Przestrogi dotyczące instalacji

- Zaleca się zainstalowanie syreny pod dachem.
- Aby uniknąć zagrożenia, należy zamocować syrenę w bezpiecznym miejscu na ścianie.
- Nie należy instalować syreny w pobliżu metalowych przedmiotów i lusterek (mogą one zakłócać sygnał radiowy i powodować jego zanikanie).
- Aby upewnić się, że połączenie między bramą a syreną jest stabilne, zapoznaj się z poniższym schematem instalacji i umieść bramę w pobliżu syreny.
- Pomiędzy bramą a syreną powinno znajdować się jak najmniej metalowych przeszkód i ścian. Zalecane jest umieszczenie syreny i bramy w pobliżu okna lub na tym samym piętrze.
- Jeśli chcesz powiązać urządzenia podrzędne na wielu piętrach, zalecamy umieszczenie jednej bramy na każdym piętrze w celu zapewnienia stabilnego połączenia.

1. Schemat instalacji


Lokalizacja syreny zależy od jej odległości od bramy i przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, podłóg, dużych obiektów.

Aby uzyskać więcej sugestii dotyczących instalacji, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem.



2. Prawidłowy test odległości

- 1 Po wybraniu miejsca instalacji upewnij się, że syrena utrzymuje prawidłową odległość komunikacyjną z bramą, wykonując test siły sygnału.

Otwórz aplikację EZVIZ i wejdź na stronę szczegółów urządzenia, a następnie dotknij opcji  **Siła sygnału** w górnej części strony, aby przetestować siłę sygnału w celu znalezienia optymalnej pozycji instalacji.

Instalacja syreny

- Przed instalacją upewnij się, że izolacja przewodu nie jest uszkodzona.
- Zachowaj ostrożność, aby wyprostować przewody zewnętrznego zasilania na wyjściu z podstawy montażowej, unikając zbyt wielu przewodów zgromadzonych między podstawą montażową a korpusem syreny, co może mieć wpływ na późniejszy montaż syreny.
- Podczas wyprowadzania przewodów zasilania zewnętrznego, dostosuj wygląd warstwy gumowej, jeśli występuje jakiegokolwiek skrzywienie krawędzi.
- W przypadku korzystania z zewnętrznego źródła zasilania syrena jest zasilana z zewnętrznego źródła zasilania, a fabrycznie zainstalowane baterie nie działają.


Wybór źródła zasilania

1. Zasilanie bateryjne (zalecane)


Syrena jest fabrycznie wyposażona w cztery baterie.

2. Zewnętrzne źródło zasilania (DC 12 V 1 A lub powyżej specyfikacji)

- Przebij gumową warstwę podstawy montażowej narzędziem przypominającym igłę (o takim samym rozmiarze jak średnica przewodu zasilania zewnętrznego), aby wyprowadzić przewody zasilania zewnętrznego;




- Podłącz przewody zewnętrznego zasilania do słupka łączącego z tyłu syreny.



Instalowanie syreny

1. Przyklej szablon otworów do czystej i płaskiej powierzchni ściany.
2. (Tylko ściany cementowe) Wywierć otwory na wkręty zgodnie z szablonem i umieść w nich kołki rozporowe.
3. Zainstaluj podstawę montażową zgodnie z oznaczeniem ↑UP na szablonie otworów i podstawie montażowej, a następnie przymocuj podstawę montażową za pomocą śrub.



4. Umieść syrenę w podstawie montażowej, a następnie obróć syrenę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby całkowicie zablokować zatrzaski syreny i rowki blokujące w podstawie montażowej.



5. Po wykonaniu powyższych czynności instalacja jest zakończona.




Wymiana baterii

Jeśli korzystasz z zasilania bateryjnego i musisz wymienić baterie, wykonaj następujące czynności:

i Przed wymianą baterii **wyłącz „Alarm sabotażowy”** i **„Alarm spowodowany poruszeniem”** w aplikacji na stronie ustawień syreny lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć syrenę, w przeciwnym razie głośny alarm może powodować dyskomfort.


1. Przytrzymaj syrenę obiema rękami i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć syrenę ze ściany.
2. Odkręć 5 śrub na tylnej pokrywie syreny za pomocą śrubokręta, a następnie otwórz tylną pokrywę.
3. Wymij 4 baterie z korpusu syreny, a następnie umieść 4 nowe baterie CR123A w uchwytach baterii zgodnie z oznaczeniami.
4. Zamknij tylną pokrywę syreny i dokręć śruby.



- i** Po wymianie baterii, jeśli alarm uruchomił się po włączeniu syreny, potwierdź następujące przyczyny:
- „Alarm sabotażowy” uruchomiony na skutek niekompletnego montażu, np. tylna pokrywa nie jest szczelnie zamontowana;
 - „Alarm spowodowany poruszeniem” wywołany poruszeniem syreny.

Test alarmu

i Uwaga: głośny alarm może powodować dyskomfort, przygotuj się na to.

Po zakończeniu instalacji syreny dotknij przycisku testu alarmu  w aplikacji, syrena uruchomi alarm, wskaźnik LED zacznie **szybko migać na czerwono**, a brzęczyk będzie emitował **sygnał dźwiękowy przez 3 sekundy**, co oznacza, że syrena jest w dobrym stanie.

Jeśli masz już powiązanie z innymi inteligentnymi urządzeniami EZVIZ, spróbuj przetestować efekty powiązania z inteligentnymi urządzeniami.




i Jeśli syrena nie działa normalnie, wykonaj jak najwięcej testów sygnału, aby uzyskać dokładniejszy wynik, lub spróbuj zmniejszyć odległość między bramą a syreną.

Korzystanie z aplikacji EZVIZ

i Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Podgląd na żywo


Gdy aplikacja EZVIZ jest uruchomiona, można zarządzać syreną zależnie od potrzeb na stronie głównej.



Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Siła sygnału. Naciśnij, aby sprawdzić siłę sygnału syreny w bieżącej pozycji.
	Test alarmu. Naciśnij, aby sprawdzić, czy syrena działa normalnie.
	Wyczyść. Naciśnij, aby wyłączyć alarm w trybie alarmu.
	Niska moc (< 10%). Przy niskiej mocy, zwykle wysyłane jest powiadomienie o wiadomości z aplikacji. Dostępne jest wskazanie LED, a brzęczyk nie działa w celu oszczędzania energii elektrycznej.

2. Ustawienia










< Settings







Name

Siren

Function Settings

-  Alarm Settings
Armed
-  Alarm Duration >
-  Alarm Volume >
-  APP Message Notification >
-  Alert if Moved
-  Tamper Alarm
-  Arming/Disarming Beeps
-  LED Indication
-  Power batteries

General Settings

-  Intelligent Linkage >
-  Link Device A3(G51000000)
-  Device information >
-  Share the Device >

Delete

Ustawienie	Opis
Nazwa urządzenia	Dostosowanie nazwy urządzenia.
Ustawienia alarmów	Po włączeniu syrena działa w celu uzbrojenia. (Domyślnie włączona)
Czas trwania alarmu	Można ustawić inny czas trwania alarmu, od 5 s do 180 s, w zależności od potrzeb.
Głośność alarmu	Ustaw głośność alarmu na wyciszony, cichy, głośny, bardzo głośny.
Powiadomienie o wiadomości z aplikacji	Można zarządzać powiadomieniami z aplikacji EZVIZ.
Alarm spowodowany poruszeniem	Jeśli ta opcja jest włączona, syrena uruchamia alarm, gdy zostanie poruszona. (Domyślnie wyłączona)
Alarm sabotażu	Jeśli ta opcja jest włączona, syrena uruchamia alarm, gdy ktoś dopuści się na niej aktu sabotażu. (Domyślnie włączona)
Sygnaly dźwiękowe uzbrajania/rozbrajania	Jeśli funkcja ta jest włączona, syrena powiadamia dźwiękiem o uzbrojeniu i rozbrojeniu. (Domyślnie włączona).
Wskazania LED	Po włączeniu wskaźnik LED będzie włączony. (Domyślnie włączona).
Zasilanie	Można zobaczyć tryb zasilania syreny.
Powiązanie inteligentne	Utwórz nową inteligentną scenę z syreną.
Powiązanie urządzenia	W tej sekcji jest wyświetlana powiązana brama sieciowa.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Udostępnij urządzenie	Można udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
Usuń	Naciśnij, aby usunąć bramę z aplikacji EZVIZ.


Powiązanie inteligentne

Są dwie metody, dzięki którym można skorzystać z inteligentnego rozwiązania.

Metoda 1 – Automatyczne powiązanie urządzeń


(w przypadku dodawania syreny przez zeskanowanie kodu QR) Po pomyślnym podłączeniu syreny do sieci zostanie wyświetlona strona powiązania inteligentnego.

Wszystkie obsługiwane inteligentne urządzenia EZVIZ na koncie są tutaj widoczne i można wybrać urządzenia do bezpośredniego powiązania.



Metoda 2 – Ręczne powiązanie urządzeń


Przejdź do „Ustawienia->Powiązanie inteligentne”, aby powiązać nowe inteligentne urządzenia EZVIZ z syreną.



Konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj sprawność syreny. Czyść obudowę syreny z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń w miarę ich pojawiania się. Użyj miękkiej, suchej ściereczki odpowiedniej do sprzętu technicznego.
2. Do czyszczenia syreny nie używaj substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.
3. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, system bezpieczeństwa informuje o tym użytkownika.
4. Wymiana baterii: Kup cztery baterie CR123A z wyprzedzeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z ostatnim rozdziałem w sekcji Instalacja syreny.

Specyfikacje

Ustawienia	Opisy
Typ powiadomienia	Dźwięk i światło (diody LED)
Tryb komunikacji	ZigBee
Głośność powiadomienia dźwiękowego	Od 90 dB do 105 dB w odległości 1 m (regulowana)
Czas trwania alarmu	Regulowany w zakresie od 5 s do 180 s
Bateria	4 × CR123A, 3 V
Wydajność baterii	8 lat (bez alarmu w trybie czuwania) W przypadku pojedynczego alarmu o czasie trwania 5 s, rocznie można uruchomić 144 alarmy trwające łącznie 12 minut. <ul style="list-style-type: none">• Wysoki (105dB) 5,5 roku• Średni (98dB) 6,5 roku• Niski (90dB) 7 lat  Rzeczywista żywotność baterii może ulec zmianie w zależności od ustawionego czasu trwania alarmu i liczby alarmów.
Zasilanie zewnętrzne	12 V 0,5 A lub wyższe specyfikacje
Klasa ochrony	IP54
Temperatura robocza	-30°C ~ 60°C
Alarm spowodowany poruszeniem	Obsługiwane
Alarm sabotażu	Obsługiwane
Rozmiary produktu (średnica*wysokość)	Φ 134 mm x H 51,5 mm